





Ref. 080164

ES.....	4	Manual original
EN.....	6	
FR.....	8	



- |   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Porta cepillos / <b>Brush holder</b> / <i>Porte brosses</i>                                        |
| B | Tornillos sujeción portacepillos / <b>Brush holder bolts</b> / <i>Vis de blocage porte brosses</i> |
| C | Regulador velocidad / <b>Speed regulator</b> / <i>Régulateur de vitesse</i>                        |
| D | Ventosas de goma / <b>Rubber suction caps</b> / <i>Pieds ventouse</i>                              |
| E | Interruptor de seguridad / <b>Safe switch</b> / <i>Interrupteur de sécurité</i>                    |




Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	080490-06	Base de alimentación	Connection base	Base d'alimentation
2	080080-40	Interruptor de seguridad	Safe switch	Interrupteur de sécurité
3	100277-02	Porta cepillos izquierdo	Left brush holder	Porte-brosses gauche
4	100277-01	Porta cepillos derecho	Right brush holder	Porte brosses droit
5	080164-06	Pomo	Knob	Mollette
6	080164-11	Espárrago porta cepillos	Brush holder stud	Vis de blocage porte brosses
7	080150-03	Ventosa	Suction cap	Pied ventouse
8	000250	Cable	Cord	Cable

**NOTA:** Lea con atención este manual. Contiene importante información sobre seguridad en la instalación, uso y mantenimiento. Si el equipo se utiliza de una manera no indicada por el fabricante, la seguridad proporcionada por el equipo puede verse comprometida.

La Ref. 080164 es una sencilla pulidora especialmente diseñada para el pulido y esmerilado de pequeñas piezas del sector de la prótesis dental.

## Instalación

1. Desembale cuidadosamente la pulidora. Compruebe que no ha sufrido ningún deterioro durante el transporte.
2. Sitúe el aparato en una superficie plana y firme alejada de cualquier foco de calor o vibraciones.



3. Si se encuentra Ud. situado de frente al interruptor de marcha, y desea montar el portacepillos en el extremo derecho del eje motor, escogerá el portacepillos roscado a derechas (sentido de las agujas del reloj), para que, durante el uso del aparato, el cepillo tienda a apretarse. Del mismo modo, si desea montar el portacepillos en el extremo izquierdo del eje del aparato, elija un portacepillos roscado a izquierdas (sentido contrario al de las agujas del reloj).
4. Coloque un portacepillos a cada lado de la pulidora y utilice los tornillos que necesite para fijarlos (B). Procure que asienten únicamente sobre la cara plana del eje.
5. Conecte el aparato a una toma de corriente de 230 V, 50/60 Hz dotada de toma de tierra.

## Montaje del cepillo en el portacepillos

1. Aboque el cepillo en el portacepillos asegurando una buena perpendicularidad entre el eje del portacepillos y el plano del cepillo.
2. Rosque el cepillo en el portacepillos con la máxima de fuerza que su mano le permita.
3. Compruebe visualmente la perpendicularidad entre eje de porta cepillos y el plano del cepillo.
4. Ponga el aparato en marcha, de manera que la propia velocidad del giro del motor le permita apreciar mucho mejor cualquier cabeceo del cepillo. Si aprecia cabeceos significativos (superior a 1 o 2 mm) desmonte el porta cepillos y proceda a realizar un nuevo montaje.
5. Después de montar un cepillo en el porta cepillos, y durante los trabajos inmediatamente posteriores, tenga en cuenta que el propio par de fricción servirá para reapretar el conjunto. Es conveniente que mediante un adecuado ángulo de ataque de la pieza que pretende cepillar, procure favorecer este efecto.

## Condiciones de uso

Para un correcto empleo del aparato, le recomendamos que se ajuste a las siguientes instrucciones:

- Monte el porta cepillos adecuado, siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- Conecte el aparato a una toma de corriente de 230 V, 50/60 Hz.
- Pulse el botón verde (E) para conectar la corriente.
- Gire el mando (C) para seleccionar la velocidad de giro que desee (2000-5000 rpm).
- Antes de proceder al pulido o esmerilado de una pieza, asegúrese de que conoce el sentido de giro del motor, ya que de él dependerá el ángulo de ataque inicial de la pieza. Un ángulo de ataque incorrecto puede resultar muy peligroso.
- Cuando realice el pulido o esmerilado protéjase adecuadamente:
  - Utilice gafas de seguridad.
  - Utilice guantes de seguridad.
  - Utilice una mascarilla.
  - Use ropa apropiada. No use ropa holgada, corbatas, collares, anillos, pulseras ni elementos que puedan engancharse en la máquina.
  - Recójase el cabello largo.
  - No pula objetos largos como cuerdas o cadenas que puedan engancharse en la máquina.
  - Nunca utilice la pulidora sin aspiración.
  - Emplee una pantalla protectora adecuada a las características y geometría del aparato. **TALLERES MESTRAITUA S.L.** recomienda el uso de las pantallas Ref. 080200 / 080210, ya que han sido especialmente diseñadas para su empleo con la pulidora.
- El aparato se encuentra provisto de un sistema de protección ante el arranque súbito (E). En caso de corte en el suministro eléctrico el motor de la pulido-

ra se pararía. Pero al restablecerse la tensión, la máquina podría llegar a arrancar de forma más o menos intempestiva. Si en ese momento alguien se encontrase manipulando los ejes del motor podría producirse un accidente. Si durante el trabajo con la máquina se presenta esta circunstancia, la protección actuará, por lo que posteriormente deberá procederse al rearme manual del dispositivo.

- Después del empleo del aparato, se recomienda realizar una limpieza del interior de la pantalla protectora.

## Mantenimiento y limpieza

Para asegurar un funcionamiento correcto, fiable y duradero del aparato, le recomendamos:

- Después de su empleo, limpie de polvo el interior de la pantalla protectora utilizando un cepillo. Periódicamente realice una limpieza completa de la pantalla empleando un paño humedecido en agua jabonosa.
- Para la limpieza del motor y el soporte, utilice un paño. No use nunca alcohol, disolventes u otros líquidos inflamables.
- No sumerja nunca el aparato en ningún líquido.
- Si aprecia ruidos o vibraciones anómalas, envíe el aparato a un servicio de asistencia técnica.
- El aparato ha sido diseñado para asegurar su correcto funcionamiento apoyado sobre los 4 tacos de goma (D).

## Precauciones

- Antes de conectar el aparato a la red, asegúrese de que la tensión de alimentación es la adecuada (230 V, 50/60 Hz).
- Deseche cualquier cepillo con grietas, magulladuras, o desperfectos. Una rotura de estos elementos cuando el aparato se encuentra funcionando podría causar un grave accidente.
- Antes de comenzar un trabajo, asegúrese de la firmeza en el acoplamiento entre el porta cepillos y el eje del motor.
- Cuando manipule alguna pieza, utilice gafas de seguridad, guantes, mascarilla, y una pantalla de seguridad apropiada. Se recomiendan las pantallas **MESTRA** Ref. 080200, 080210.
- No permita que los niños o personal no especializado manipulen el aparato.
- Si durante el funcionamiento normal del aparato, el eje del motor quedase bloqueado, desconéctelo de la red antes de intentar desbloquear el eje forzando el giro con la mano.

- Nunca pula, cepille, o esmerile materiales que puedan desprender partículas tóxicas por inhalación.
- Antes de comenzar el pulido o esmerilado de una pieza, asegúrese de que conoce el sentido de giro del eje del motor. El ángulo de ataque correcto está condicionado por el sentido de giro.
- No utilice el aparato cerca de disolventes, alcohol u otros materiales inflamables. Extreme precauciones cuando esmerile materiales que puedan desprender chispas.
- Antes de la utilización del aparato, asegúrese que éste se encuentra asentado sobre una base firme y sólida.
- Nunca utilice el aparato sin aspiración.
- Mantenga limpia y ordenada el área de trabajo para prevenir accidentes.
- Vista ropa adecuada. La ropa holgada, colgantes o el pelo largo podrían engancharse en la máquina.
- Asegúrese de que el aparato está apagado antes de conectar el cable, para evitar un arranque inesperado del motor.
- Desconecte la máquina antes de cambiar de disco.

## Características técnicas


Tensión de alimentación: ..... 230 V, 50/60 Hz  
Potencia: ..... 200 W  
Velocidad: ..... 2000-5000 rpm  
Altura: ..... 185 mm  
Altura al centro del eje: ..... 140 mm  
Anchura con portacepillos: ..... 270 mm  
Peso: ..... 2,6 kg

**NOTE:** Carefully read this manual. It contains important safety information in the installation, use and maintenance. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the security provided by the equipment may be compromised.

The Ref. 080164 is a simple polishing lathe especially designed to polish and grind small items in the field of dental mechanics.

## Installation

1. Carefully unpack the unit. Check that it has not sustained damage during shipment.
2. Place the unit on a flat and firm surface remote from any source of heat or vibration.



3. If you are facing the ON switch and wish to fit the brush-holder on the right-hand end of the motor shaft, select a right-hand (clockwise) thread brush-holder, so that the friction torque produced when the unit is used will help tighten the brush-holder. If you wish to fit it to the left-hand end of the shaft, select a left-hand (anti-clockwise) thread brush-holder.
4. Put one brush holder each side of the polisher and fix them with the bolts (B). Make sure they seat only on the flat face of the shaft.
5. Connect the unit to a 230 V, 50/60 Hz outlet with earth.

## Fitting the brush to the brush holder

1. Insert the brush into the brush-holder, ensuring that the brush-holder shaft is perpendicular to the plane of the brush.
2. Screw the brush onto the brush-holder as tightly as possible by hand.
3. Visually check that the brush-holder shaft is perpendicular to the plane of the brush by spinning the assembly in your hand.
4. Start up the unit: the spin of the motor will reveal whether the wheel or brush is off line. If there is more than 2 mm of slip, dismount and re-fit the wheel-holder or brush-holder.
5. Remember that the friction torque produced during work after a brush is fitted to the brush-holder will keep it tight. This effect can be favoured by a suitable workpiece attack angle.

## Conditions of use

For best results use the unit as follows:

- Mount an appropriate brush-holder/wheel-holder as indicated above.
- Connect the unit to a 230 V, 50/60 Hz power source.
- Press the green button (E) to connect the power.
- Select the desired spin speed (2000-5000 rpm) turning switch (C).
- Before polishing or grinding a workpiece, check the motor spin direction, as the initial workpiece attack angle depends on this. Incorrect attack angles can be extremely dangerous.
- The following protective equipment is recommended for polishing or grinding:
  - safety goggles;
  - safety gauntlets;
  - face-mask;
  - proper exhausters;
  - a protective screen suited to the characteristics and shape of the unit. TALLERES MESTRAITUA, S.L. recommends Ref. 080200 or 080210 screens, which are especially designed for use with the polisher.
  - Proper clothes. No baggy clothes, ties, necklaces, rings, bracelets or elements that could be hooked by the machine.
  - Be careful with long hair.
  - No objects similar to ropes or chains that could be hooked by the machine.
- The unit has a protective system to prevent sudden start-ups (E). If the electrical power supply to the polisher motor is cut off it stops, but when power is restored the machine might start up unexpectedly and anyone manipulating the motor shafts at the time might suffer injury. To prevent this Talleres Mestraitua, S.L. has fitted the unit with an automatic switch which turns it off in case of a power failure. If this happens during operation the device will have to be reset before work can continue.
- After using the unit, clean the inside of the protective screen.

## Maintenance and cleaning

To ensure a long, trouble-free useful life for your unit, proceed as follows:

- To clean the motor and base used a cloth. Never use alcohol, solvents or other inflammable liquids.
- Never immerse the unit in any liquid.
- If you notice unusual noises or vibrations, send the unit to your technical assistance service.
- This unit is designed to work correctly on the four rubber legs (D).

## Precautions

- Before connecting the unit to the mains, check that the power supply is 230 V, 50/60 Hz.
- Discard any cracked or damaged brush or grinding wheel: if these elements break during operation they could cause serious accidents.
- Before starting work, ensure that the brush-holder/wheel holder is firmly attached to the motor shaft.
- When handling workpieces, use safety goggles, gauntlets, a face mask and a suitable safety screen. We recommend MESTRA Ref. 080200 or 080210 screens.
- Do not allow children or unskilled personnel to handle the unit.
- If the motor shaft locks during normal operation, disconnect the unit from the mains before attempting to release it by turning it manually.
- Never polish, brush or grind materials which may give off particles which are toxic if inhaled.
- Before starting to polish or grind a workpiece, check the motor spin direction: the attack angle depends on this direction.
- Never use the unit close to solvents, alcohol or other inflammable materials. Take all possible precautions when grinding materials which may give off sparks.
- Never use the unit without proper exhausters.

- Keep the working area clean and tidy in order to prevent accidents.
- Wear proper working cloth. Loose cloth, hanging or long hair could be caught by the machine.
- Make sure that you switch the power Off before plugging the unit, in order to avoid sudden start of the motor.
- Disconnect the unit from power supply before changing the wheel.

## Technical data


Power supply: ..... 230 V, 50/60 Hz  
Power: ..... 200 W  
Speed: ..... 2000-5000 rpm  
Height: ..... 185 mm  
Height of shaft centre line: ..... 140 mm  
Width with brush holders: ..... 270 mm  
Weight: ..... 2.6 kg

**NOTA:** Veuillez lire attentivement ce manuel. Il contient des informations importantes sur la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien du mini tour à polir. Si l'équipement est utilisé d'une manière non indiquée par le fabricant, la sécurité fournie par l'équipement peut être compromise.

La Réf. 080164 est un mini tour à polir simple spécialement conçue pour le polissage et le meulage de petites pièces dans le secteur des prothèses dentaires.

## Installation

1. Déballez soigneusement le tour à polir. Vérifiez qu'il n'a subi aucun dommage lors du transport.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et ferme, loin de toute source de chaleur ou de vibration.



3. Si vous êtes face à l'interrupteur d'alimentation et que vous souhaitez monter le porte-brosses à l'extrémité droite de l'arbre du moteur, vous choisirez le porte-brosses fileté à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), de sorte que, lors de l'utilisation de l'appareil, la brosse a tendance à s'auto serrer. De même, si vous souhaitez monter le porte-brosse à dents à l'extrémité gauche de l'arbre de l'appareil, choisissez un porte-brosse avec le filetage à gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre).
4. Placez un porte-brosse de chaque côté de la polisseuse et utilisez les vis pour les fixer (B). Assurez-vous qu'ils reposent uniquement sur la face plate de l'axe moteur.
5. Connectez l'appareil à une prise de courant 230 V, 50/60 Hz avec une connexion à la terre.

## Montage de la brosse

1. Placer la brosse dans le porte-brosses en veillant à une bonne perpendiculaire entre l'axe du porte-brosses et le plan de la brosse.
2. Vissez la brosse dans le porte-brosse avec la force maximale permise par votre main.
3. Vérifiez visuellement la perpendiculaire entre l'axe du porte-brosses et le plan de la brosse.
4. Démarrer l'appareil, afin que la vitesse de rotation du moteur vous permette de mieux apprécier tout voilage de la brosse. Si vous constatez un voilage important (supérieur à 1 ou 2 mm), démontez le porte-balais et procédez à son remontage.
5. Après avoir monté une brosse dans le porte-brosses et lors des travaux qui suivent immédiatement, gardez à l'esprit que le couple de friction lui-même servira à resserrer l'ensemble. Il est conseillé, grâce à un angle d'attaque adéquat de la pièce que vous comptez polir, d'essayer de favoriser cet effet.

## Conditions d'utilisation

Pour une utilisation correcte de l'appareil, nous vous recommandons de respecter les instructions suivantes :

- Assemblez le porte-balais approprié en suivant les étapes décrites ci-dessus.
- Connectez l'appareil à une prise de courant 230 V, 50/60 Hz.
- Appuyez sur le bouton vert (E) pour allumer l'appareil.
- Tournez le bouton (C) pour sélectionner la vitesse de rotation souhaitée (2000-5000 tr/min).
- Avant de procéder au polissage ou au meulage d'une pièce, assurez-vous de connaître le sens de rotation du moteur, car l'angle d'attaque initial de la pièce en dépendra. Un angle d'attaque incorrect peut être très dangereux.
- Lors du polissage ou du meulage, protégez-vous adéquatement :
  - Utilisez des lunettes de sécurité.
  - Utilisez des gants de sécurité.
  - Portez un masque.
  - Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples, de cravates, de colliers, de bagues, de bracelets ou d'objets susceptibles de se coincer dans la machine.
  - Attachez les cheveux longs.
  - Ne polissez pas d'objets longs tels que des cordes ou des chaînes qui pourraient s'enrouler dans la machine.
  - N'utilisez jamais le tour à polir sans aspiration.
  - Utilisez des augettes de protection adaptées aux caractéristiques et à la géométrie de l'appareil. ATELIERS MESTRAITUA S.L. recommande l'utilisation des écrans Réf 080200 / 080210, car ils ont été spécialement conçus pour être utilisés avec la polisseuse.

- L'appareil est doté d'un système de protection contre les démarrages intempestifs (E). En cas de panne de courant, le moteur de la polisseuse s'arrêterait. Mais lorsque la tension est rétablie, la machine pourrait démarrer de manière plus ou moins inattendue. Si à ce moment-là quelqu'un manipulait les axes du moteur, un accident pourrait survenir. Si cette circonstance se produit pendant le travail avec la machine, la protection agira, c'est pourquoi l'appareil devra ensuite être réarmé manuellement.
- Après avoir utilisé l'appareil, il est recommandé de nettoyer l'intérieur de l'augette.

## Entretien et nettoyage

Pour garantir un fonctionnement correct, fiable et durable de l'appareil, veuillez prendre note des recommandations suivantes :

- Après utilisation, nettoyez l'intérieur des augettes de protection de la poussière à l'aide d'une brosse. Nettoyez périodiquement complètement les augettes à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
- Pour nettoyer le moteur et le support, utilisez un chiffon. N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou d'autres liquides inflammables.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
- Si vous remarquez des bruits ou des vibrations anormaux, envoyez l'appareil à un service d'assistance technique.
- L'appareil a été conçu pour assurer son bon fonctionnement soutenu par les 4 pieds ventouses en caoutchouc (D).

## Précautions

- Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate (230 V, 50/60 Hz).
- Jetez toutes les brosses présentant des fissures, des anomalies ou des dommages. Une rupture de ces éléments pendant le fonctionnement de l'appareil pourrait provoquer un accident grave.
- Avant de commencer le travail, assurez-vous que l'accouplement entre le porte-brosses et l'axe du moteur est correct.
- Lors de la manipulation d'une pièce, utilisez des lunettes de sécurité, des gants, un masque et une augette appropriés. Les augettes MESTRA Réf. 080200, 080210 sont recommandées.
- Ne laissez pas les enfants ou le personnel non qualifié manipuler l'appareil.
- Si lors du fonctionnement normal de l'appareil, l'axe du moteur se bloque, débranchez la machine avant de

tenter de débloquer l'axe en le forçant à tourner à la main.

- Ne jamais polir, brosser ou abraser des matériaux qui pourraient libérer des particules toxiques par inhalation.
- Avant de commencer le polissage ou le meulage d'une pièce, assurez-vous de connaître le sens de rotation de l'arbre du moteur. L'angle d'attaque correct est conditionné par le sens de rotation.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de solvants, d'alcool ou d'autres matériaux inflammables. Soyez extrêmement prudent lorsque vous meulez des matériaux susceptibles de produire des étincelles.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il repose sur une base ferme et solide.
- N'utilisez jamais l'appareil sans aspiration.
- Gardez la zone de travail propre et bien rangée pour éviter les accidents.
- Portez des vêtements appropriés. Des vêtements amples, des vêtements suspendus ou des cheveux longs pourraient se coincer dans la machine.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de connecter le câble, pour éviter un démarrage inopiné du moteur.
- Débranchez la machine avant de changer de brosse

## Caractéristiques techniques

Alimentation : .....	230 V, 50/60 Hz
Puissance : .....	200 W
Vitesse : .....	2000-5000 rpm
Hauteur : .....	185 mm
Hauteur au centre de l'axe : .....	140 mm
Largeur avec porte brosses : .....	270 mm
Poids : .....	2,6 kg



**MESTRA<sup>®</sup>**

*Your trusted brand*

## Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60

T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725

mestra@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA