



Gamme de pinceaux MESTRA HYBRID Kolinsky-Toray

L'excellence d'un pinceau est donnée par quatre attributs fondamentaux: sa capacité à retrouver sa forme initiale après utilisation (résilience), sa capacité à absorber les liquides (capillarité), sa capacité à libérer ce liquide progressivement (dosage), et enfin, sa capacité à glisser avec très peu de résistance (glissement).

La fibre naturelle du poil de martre **Kolinsky** a une structure écailleuse. Le **Toray**, en revanche, est une fibre synthétique à structure lisse perforée. Les deux fibres ont des avantages et des inconvénients. Nos pinceaux MESTRA **Hybrid** combinent harmonieusement ces deux fibres afin d'obtenir un équilibre optimal entre résilience, capillarité, dosage et glissement.

Voilà ce que propose notre nouvelle gamme de pinceaux MESTRA Hybrid.

- ✓ **Avantages du poil de martre Kolinsky :**
Excellente rétention de liquide et bonne répartition de celui-ci.
- ✓ **Avantages de la fibre Toray :**
Grande capacité à retrouver sa forme après utilisation, excellente résistance à l'abrasion, glissement optimal du pinceau avec peu de résistance.
- ✓ **Autres caractéristiques :**
Manche ergonomique rouge perlé, 7 tailles différentes, excellent rapport qualité-prix.



Sa pointe fine permet l'application précise de la céramique.



NUMERO	REFERENCE	MATERIAU MANCHE	TOUFFE DU PINCEAU
0	050370	Bois peint+ virole inox	Hybrid (Kolinsky-Toray)
1	050371	Bois peint+ virole inox	Hybrid (Kolinsky-Toray)
2	050372	Bois peint+ virole inox	Hybrid (Kolinsky-Toray)
4	050373	Bois peint+ virole inox	Hybrid (Kolinsky-Toray)
6	050374	Bois peint+ virole inox	Hybrid (Kolinsky-Toray)
8	050375	Bois peint+ virole inox	Hybrid (Kolinsky-Toray)
10	050376	Bois peint+ virole inox	Hybrid (Kolinsky-Toray)



N° 0



N° 1



N° 2



N° 4



N° 6



N° 8



N° 10



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
 (+34) 944 530 388
 info@mestra.es - www.mestra.es
 48150 SONDIKA (Spain)



Système de
 management
 ISO 9001:2015

www.tuv.com
 ID 1100018003