



# Box ORIÓN

Réf. 080214



Grattage, polissage, retouches, sablage et tant d'autres tâches dans le laboratoire dentaires génèrent quantité de poussières et de saletés polluantes. Pour parer à ces désagréments, il est nécessaire de s'équiper de manière adéquate. Le box de travail Orion a été spécialement conçu pour cette fonction.

Les 70 ans d'expérience de l'entreprise **MESTRA** dans la fabrication d'instruments et de machines dédiées à l'industrie dentaire nous ont accompagnés dans la réalisation de ce produit. Le box **Orion** est pratique, simple, d'aspect soigné, élégant, ergonomique, d'une redoutable efficacité et, qui plus est, d'un prix qui le rend accessible à tous les laboratoires. Voyons plus en détail ses caractéristiques.

#### Caracteristiques:

Hauteur 300 mm

Largeur 360 mm

Profondeur 330 mm

Poids 3,33 kg

Alimentation 230 V, 50/60 Hz

## Pratique

Les dimensions attribuées au box Orion ont été l'objet d'une étude rigoureuse. Son encombrement est assez réduit pour pouvoir lui trouver facilement une place dans le laboratoire. Sa chambre de travail est suffisamment grande pour permettre au prothésiste de travailler confortablement et sans contraintes.

La formule "espace de travail optimal pour un faible encombrement" conviendrait à merveille au box **Orion**.



## Ergonomie

Pour la réalisation de la boîte de travail **Orion**, nous avons étudié la position de l'opérateur lorsqu'il travaille normalement à l'aide d'un micromoteur et nous avons fait en sorte que sa tâche soit facilitée lorsqu'il travaille dans le box.

Il dispose d'une grande fenêtre de vision avec un éclairage LED multi-points qui élimine les ombres gênantes et qui affiche une tonalité chromatique similaire à la lumière du jour. Une cheville ergonomique offre un pratique point d'appui pendant le grattage ou le polissage. Un support de micro-moteur contribue également à l'organisation du travail à l'intérieur de la chambre. Le box de travail Orion répond aux besoins des professionnels du dentaire.



## Efficacité

---

Le circuit pour l'aspiration, mérite d'être mentionné. La bouche d'aspiration est placée dans un endroit stratégique: il ne dérange pas et collecte la poussière de manière optimale.

La connexion d'aspiration orientable se relie à un aspirateur externe dans la partie arrière du box. Des tiroirs amovibles permettent collecter la poussière qui aurait échappé à l'aspiration. Un système qui permet à l'opérateur de travailler dans une chambre propre rendant la tâche confortable et agréable.



## Qualité

---

Comme pour tous les produits **MESTRA** nous avons soigné les finitions et les matériaux de fabrication sont de qualité supérieure.

Le prothésiste pourra le constater immédiatement: au niveau tactile, la rigueur des ajustages le goût du détail permettent de visu de se faire une idée sur la qualité de notre produit.



## Design

---

L'aspect général de ce box de travail, ses lignes douces et arrondies le rendent particulièrement attractif. Il se fondera parfaitement dans le lieu de travail où on le placera. Le verre sécurit placé à la bonne distance pour ne pas être heurté pendant les diverses opérations offre un champ de vision agréable. Son faible poids et ses dimensions réduites permettront au prothésiste de le laisser dans un espace dédié ou bien de le rendre nomade dans le laboratoire.

Bref, un design qui a su conjuguer esthétique et fonctionnalité, rendant agréable les travaux de prothèse quotidiens.





**MESTRA** est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une  
visite virtuelle de notre  
centre de formation et  
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous  
vous montrerons!**



Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)



Système de  
management  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003