



# Lámpara LED

## de brazo giratorio

Ref. 100289



Vista de lámpara en puesto de trabajo.



Vista de lámpara hacia la izquierda.



Vista de lámpara hacia la derecha.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

- ✓ Sólo para uso interior.
- ✓ Temperatura ambiente: -5~40 °C
- ✓ Humedad: ≤ 95 %
- ✓ El aparato sólo debe ser desmontado por un técnico cualificado.
- ✓ Para cualquier reparación, desconectar previamente de la alimentación eléctrica.
- ✓ La lámpara debe montarse sobre una superficie horizontal con espesor entre 13~63 mm (0.5~2.5”).
- ✓ Si el cable está dañado deberá ser sustituido por un técnico cualificado.

**USO:**

- ✓ Retire todos los embalajes.
- ✓ Sujete el soporte al borde de una superficie horizontal estable.
- ✓ Introduzca el vástago inferior del brazo en el agujero en el soporte.
- ✓ Enchufe la lámpara de trabajo.
- ✓ Encienda la lámpara usando el interruptor ON/OFF.
- ✓ Regule la luz con el mando multifunción.

**Especificaciones**

Alimentación: 220-240 V, 50 Hz.

Iluminación: 90 LEDs (~15 W)

Luminancia: ~1092 Lumen

Consumo: Máx. 14,5 W

Voltaje de salida: 24 V.

Temperatura color: 6000-7000 K.

Vida útil LED: ~50 000 horas.

Con adaptador.



**MESTRA**

Talleres Mestraitua SL  
 (+34) 944 530 388  
 info@mestra.es - www.mestra.es  
 48150 SONDIKA (Spain)



Sistema de Gestión  
 ISO 9001:2015  
 www.tuv.com  
 ID 1100018003